

## 【リライトカードターミナル TCS-209X、TCS-209 標準仕様消費税率変更に伴う設定変更について】

※設定変更は新税率適用の業務前に行ってください。旧税率適用中での事前設定登録はできません。

※下記操作途中で迷った場合や、誤った操作をした場合には、**取消** キーを数回押し、最初から操作をやり直して下さい。

※本マニュアルでは、**税抜き100円で1ポイント付加運用時（または105円で1ポイント付加運用時）の端末設定を例としています。**

※設定変更後における障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 【① 端末の設定確認】

YYYY/MM/DD hh:mm  
100%

通常待機画面で **F1** キーを押します。

※設定内容により表示画面は異なります(倍率 100%での表示例)

※POS 接続端末の場合には、一旦、HOST 側との通信を切断して頂き、

リモート通信不可の画面から、**F1** キーを 3 秒以上長押し、左下の点検画面から操作を実施下さい。

点検  
1=時計 2=集計 3=メモ  
4=倍率 5=清掃 9=終了  
F2=テスト F3=COM F4=メンテ

**#** キーを押します。

パスワード?

パスワードを入力してから、**実行** キーを押します。

オーナーモード  
1=基本 2=付1 3=付2  
4=オンライン 5=来場 6=サマル  
7=フリカ 9=会員

基本 **1** を選択します。

※端末バージョン、設定内容により表示画面は異なります

入力金額上限  
XXXXXXXX

**実行** キーを 2 回押します。

ポイント単位  
100

→ 左画面の場合には、別紙 2 ページ目 ②100 円/1P 付加時のマニュアル に進んで下さい。

または

ポイント単位  
105

→ 左画面の場合には、別紙 3 ページ目 ③105 円/1P 付加時のマニュアル に進んで下さい。

## 【別紙 ②100円/1P付加時のマニュアル】

※下記操作途中で迷った場合や、誤った操作をした場合には、**取消**キーを数回押して、最初から操作をやり直して下さい。

ポイント単位  
100

- 下記の税額処理の画面が出るまで、そのまま**実行**キーを数回押し続けて下さい。  
(下記の税額処理の画面が出るまで、他の画面はスキップします)

税額処理 1  
0=生演算  
1=税抜演算

左画面で、右上の数字が 1=税抜演算 であることを確認します。

- そのまま**実行**キー 1回押して下さい。

消費税率  
5

“ここで、この数値を、新消費税率の値に  
上書き変更して**実行**キーを押します”

5% → 8%、10%

プザ出力 X  
0=なし  
1=あり

- 引き続き、下記の確定画面が出るまで、そのまま**実行**キーを数回押し続けて下さい。  
(下記の確定画面が出るまで、他の画面はスキップします)

基本設定  
訂正=訂正キー  
確定=実行キー

※ここで、**実行**キーを押さなければ、税率の設定は変更されません

※**訂正**キーを押すと設定の最初の画面に戻ります(やりなおしです)。

- 実行**キーを押して設定を完了させると、オーナーモード画面に戻ります。

オーナーモード  
1=基本 2=付1 3=付2  
4=オフイ 5=来場 6=サマル  
7=ﾌﾞﾘｶ 9=会員

- 取消**キーを2回押すと通常画面に戻ります。(設定終了)

- 端末の会員カード操作で新消費税率によるポイント計算が行われるか確認ください。

<例> 100円1P設定で、料率が8%に変更された場合(倍率設定は100%)

旧設定の場合	1050円→10P
新設定の場合	1050円→9P
	1080円→10P

### 【別紙 ③105 円／1P 付加時のマニュアル】

※下記操作途中で迷った場合や、誤った操作をした場合には、**取消**キーを数回押して、最初から操作をやり直して下さい。

ポイント単位  
105



ポイント付加係数  
1



“ここで、この数値を、税込金額(新消費税率)に  
上書き変更して **実行**キーを押します”

105円 → 108円、110円

- 引き続き、下記の税額処理の画面が出るまで、そのまま **実行**キー を数回押し続けて下さい。  
(下記の税額処理の画面が出るまで、他の画面はスキップします)

税額処理 0  
0=生演算  
1=税抜演算

左画面で、右上の数字が 0=生演算 であることを確認します。



- 引き続き、下記の確定画面が出るまで、そのまま **実行**キー を数回押し続けて下さい。  
(下記の確定画面が出るまで、他の画面はスキップします)

基本設定  
訂正=訂正キー  
確定=実行キー

※ここで、**実行**キーを押さなければ、税率の設定は変更されません

※**訂正**キーを押すと設定の最初の画面に戻ります(やりなおしです)。

- 実行**キーを押して設定を完了させると、オーナーモード画面に戻ります。

オーナーモード  
1=基本 2=付1 3=付2  
4=オンライン 5=来場 6=サマル  
7=アプリカ 9=会員

- 取消**キーを2回押すと通常画面に戻ります。(設定終了)

- 端末の会員カード操作で新消費税率によるポイント計算が行われるか確認ください。

<例> 105 円 1P 設定で、設定が 108 円に変更された場合(倍率設定は 100%)

旧設定の場合 1050 円→10P

新設定の場合 1050 円→ 9P

1080 円→10P