

『メモ리카ードが違います』表示の対応方法

(注記)

- ・CF カードが今まで使用していたカードと違っている場合に表示されます。

(確認手順)

- 1) 電源を OFF した後、CF カードを再度挿入し直し、再度電源 ON した後の表示が変わらないか。
- 2) 表示が変わらない場合、今まで使用していた CF カードと異なっていないのか再確認。
- 3) 今まで使用していた CF カードと変わっていない場合、CF カード内のファイルが破損している可能性があります。

(復旧方法)

新品の CF カードを準備し、以下の手順で復旧ください。

「よくあるお問合せ」ページ > 【TCS-209X 関連】 > 《不具合関連》 > 「Q. CF カード破損時に、新品カードを使い復旧する方法」を参照ください。

以上