

時刻設定方法

- (1) 電源 ON
- (2) 「F1」キーを押す
- (3) 「1」キーを押す
- (4) LCD にパスワード入力画面が出ます。
 - ・デフォルトは以下の値です。
端末表示の年月日 YYY Y/mM/dD の場合
パスワードは 「 DdMm 」 になります。
(例: 2024 年 9 月 19 日の場合 「 9190 」)
 - ・パスワード入力 + 「実行」キーを押す
- (5) 年/月/日 + 「実行」キーを押す
- (6) 時間/分/秒 + 「実行」キーを押す
- (7) 「取消」キーを押す

これで終了です。

(注記)

- ・時刻設定が変わる場合、端末内のバッテリーの電圧低下が原因の一つと考えられます。端末の LCD 表示に、「バッテリー電圧低下」が出る場合は、修理依頼ください。(バッテリー交換)

以上