時刻設定方法

(手順)

- 1) 電源を ON にする。
- 2)「F1」を押す。
- 3)「1」(時計)を押す。
- 4) 『パスワード?』が表示されるので、パスワード入力後「実行」を押す。 端末表示の年月日(YYYY/Mm/Dd)の場合 ——> パスワードは「dDmM」 (例: 2025年7月31日の場合「 1370 」) (注記1)を参照
- 5) 年/月/日入力後、「実行」を押す。
- 6) 時間/分/秒入力後、「実行」を押す。
- 7)「取消」を押す。
- 8) これで通常の状態に戻る。

(注記1)

端末の LCD 表示

YYYY/Mm/Dd HH:MM 100%

パスワードは「dDmM」です。

(例)

2025/07/31 の場合、パスワードは「1370」です。

(注記2)

・時刻設定が変わる主な原因は、端末内のバッテリーの電圧低下です。 端末の LCD 表示に『バッテリー電圧低下』表示が出る場合は、端末購入会社様 経由でムーブに修理依頼ください。(バッテリー交換)

以上