

倍率の変更方法

(手順)

- 1) 電源 ON にする。
- 2) 「F1」を押す。
- 3) 「4」(倍率)を押す。
- 4) 「F4」を押す。
- 5) 端末の LCD に『パスワード?』が表示されるので、パスワード入力後「実行」を押す。
端末表示の年月日 (YYYY/Mm/Dd) の場合 ——> パスワードは「dDmM」
(例: 2025 年 7 月 31 日の場合 「1370」) (注記1)を参照
- 6) 変更したい倍率数値(%)を入力後「実行」を押す。
- 7) 「取消」キーを押す。
- 8) これで通常の状態に戻る。

(注記1)

端末の LCD 表示

YYYY/Mm/Dd HH:MM
100%

パスワードは「dDmM」です。

(例)

2025/07/31 の場合、パスワードは「1370」です。

(注記2)

- ・LCD の右下に変更後の倍率が表示されている事を確認してください。
(もし、倍率が違っている場合は、項番2)からやり直してください。)

(注記3)

- ・100%未満の倍率は設定できません。

以上