

「カードが入ったまま出てこない」場合の対応方法

- 1) TCT-217X 取扱説明書(KT08A-007B) ページ8 「詰まったカードの取り出し方」を参照し、手順に従いカードを取り除いてください。

(注記)

「よくあるお問合せ」ページの【TCT-217X 関連】の《ドキュメント関連》の TCT-217X 取扱説明書をご覧ください。

- 2) 項番1)の手順でカードを取り除こうとしても取れない場合は、端末購入会社様経由で、ムーブに修理依頼ください。

以上