CFカードから、設定値やデータを端末に引継ぐ方法 (CFカードを同じ店舗で利用し、端末を交換する場合等。)

(注記1)

- ・元々CFカードが挿入されていた端末(A)と移行する先の端末(B)のアプリケーション ソフトのバージョンが同じである事を確認ください。
- 電源投入後すぐに LCD の下部、右側に表示される英数字です。(例: Ver01.615300)

(手順)

- ・電源 OFF の状態で、端末(B)の上カバーを開け、右側の制御基板裏側の、 ディップスイッチを確認ください。
- 1) ディップスイッチの「6」を ON にする。 (下から 6 番目、手前側にしっかりスライドさせる。つま楊枝等で行えます。)
- 2) 電源を ON にすると、『RAM INIT OK!』と表示。
- 3) 電源を OFF にする。
- 4) ディップスイッチの「6」を OFF にする。(下から6番目、奥にしっかり戻す。)
- 5) CF カードを挿入する。
- 6) 電源を ON にすると、『バックアップ異常。確認して電源再投入』と表示。
- 7) 電源を OFF にする。
- 8) 電源を ON にすると、『時計データを確認してください』と表示。 (注記2)を参照
- 9)「交換」を押す。
- 10) これで通常の状態になります。

(注記2)

時計データが誤っている場合は、通常の状態に戻った後に時刻設定を行ってください。「よくあるお問合せページ」>【TCS-209X 関連】>《操作関連》>「Q. 時刻設定方法」を参照ください。

以上