

CF カード破損時に、新品 CF カードを使い復旧する方法
『CF を交換してください』や『CF エラー』の表示が出た場合の復旧方法

1. 新品の CF カードが届いたら、『CF を交換してください』や『CF エラー』と表示された端末の電源を入れる前に、端末から CF カードを抜き取り、新しい CF カードに交換ください。
2. 端末の電源を ON にした後、LCD の表示に従い、操作ください。

(手順)

- 1) 電源を ON にすると『システムファイルがありません』と表示。
- 2) 「実行」を押すと『メモリーカードを初期化しますか?』と表示。
- 3) 「O」(はい)を押す。
- 4) これで通常の状態に戻る。

(注記)

- ・CF カードは、以下の様な利用を行うと、破損する可能性が高い為、取扱いには充分注意ください。

— 悪い事例 —

- ☆ 端末の電源を ON にしたままで、CF カードの抜き差しを行う。
- ☆ PC等で CF カードのデータを読み書き後に、安全な取外し処理をせずに CF カードを抜く。

— PC でデータの読み書きした後の CF カードを取り外す推奨手順 —

- ☆ アクセスランプ付 CF カードリーダーを使用し、PC 上で CF カードの取外し処理後、CF カードリーダーのアクセスランプが消えてから CF カードを抜く。

以上